

Instructions de montage pour support de cadre Van 'n Bike.



Insérez le boulon fourni dans le trou du support de montage.



Fixez ensuite cet assemblage au trou fileté au milieu du tube horizontal supérieur du Van 'n Bike. Serrez avec une clé n ° 13 et placez le capuchon noir sur la tête du boulon.

Uniquement pour le Van 'n Bike jusqu'au modèle 2020 inclus : Retirez d'abord la plaque de bande située au centre du tube horizontal supérieur. Ceci est absent au niveau du modèle 2021.

Lors du serrage, vous avez le choix de positionner le support de cadre plus haut ou plus bas en faisant un demi-tour au niveau du support de montage.



OU



La mâchoire avec « pinces » peut être changée en la faisant glisser vers l'avant ou vers l'arrière sur le tube du support de cadre. Vous pouvez desserrer et serrer avec la clé Allen n ° 6.

La mâchoire avec « pinces » peut également être tournée vers le haut.



Il est également possible de retirer la mâchoire du tuyau et de la retourner, avec le bouton en étoile tourné vers l'intérieur.



Vous pouvez donc ajuster la position de la mâchoire de différentes manières en fonction du porte-vélos que vous placez sur le Van 'n Bike.

Lorsque la position correcte a été réalisée, vous pouvez placer la mâchoire avec les «pinces» autour du support de votre porte-vélos et la serrer avec le bouton en étoile.



Pour finir, serrez le bouton en étoile du support de cadre dans le support de montage.

Si aucun porte-vélos n'est installé, le support de cadre peut également être serré avec ce bouton en étoile afin qu'il soit fixé pendant la conduite.