

## Montageanleitung Van 'n Bike Fahrradträger-Halterung



Stecken Sie die mitgelieferte Schraube durch das Loch im Haltebügel.



Befestigen Sie die gesamte Baugruppe anschließend im Gewindeloch, das sich in der Mitte der oberen Querstrebe des Van 'n Bike Tragesystems befindet. Ziehen Sie die Schraube mit Schlüssel Nr. 13 an und befestigen Sie die schwarze Schutzkappe auf der Schraube.

*Nur für Modelle von Van 'n Bike bis einschließlich 2020: Zunächst die Gurthalterung entfernen, die sich in der Mitte der oberen Querstrebe befindet. Beim Modell 2021 ist diese nicht mehr vorhanden.*

Beim Festziehen können Sie die Fahrradträger-Halterung höher oder niedriger positionieren, indem Sie den Haltebügel um 180° drehen.



ODER



Um die Position der Klemme mit den „Greifern“ zu ändern, verschieben Sie die Klemme entlang des Rohrs der Fahrradträger-Halterung. Verwenden Sie zum Lösen und Fixieren der Klemme einen Inbusschlüssel Nr. 6.

Die Klemme mit den „Greifern“ kann auch nach oben gedreht werden.



Sie können die Klemme auch vom Rohr ziehen und andersherum montieren (mit dem Sterngriff nach innen).



Es ist also möglich, die Position der Klemme präzise an den Fahrradträger anzupassen, der mit dem Van 'n Bike verbunden werden soll.

Wenn Sie die richtige Position eingestellt haben, platzieren Sie die Klemme mit den „Greifern“ um den Bügel Ihres Fahrradträgers und fixieren sie mit dem Sterngriff.



Drehen Sie zum Schluss den Sterngriff der Fahrradträger-Halterung im Haltebügel fest.

Solange kein Fahrradträger befestigt ist, können Sie die Fahrradträger-Halterung mit diesem Sternknopf fixieren, damit sie beim Fahren gesichert ist.