



Vue d'ensemble des pièces du kit d'éclairage LED JOKON



4 vis hexagonales M6



Insérez les vis dans le trou de la lampe (2 par lampe)



4 boulons d'espacement



Serrez les boulons d'espacement sur ces vis attachées (2 par lampe)



Faire une croix au couteau dans les 2 passages du tube horizontal inférieur.





Retirez ces tuelles du tube



Insérez la fiche des lampes dans le plus grand trou (diamètre 30 mm) de la douille inférieure.



Insérez les deux lampes, équipées des boulons d'espacement, à travers les trous prévus dans le tube inférieur.





Veuillez noter que les flèches, indiquées au dos de la lampe, pointent vers l'extérieur.



4 rondelles en plastique noir



Placez les rondelles en plastique noir (2 par lampe) sur les filets des boulons d'espacement.



4 rondelles crantées M6



Placez ensuite les rondelles moletées M6 (2 par lampe) sur les filets des boulons d'espacement.



écrous M6



Visser le tout avec les écrous M6 (4 pièces) max 1 Newton.



4 capuchons M6



Placez les capuchons M6 sur les écrous.

ASTUCE : vous pouvez également les coller pour qu'ils restent mieux en place.



Branchez les ampoules à travers l'œillet et remplacez l'œillet.





**uniquement pour All-in One :**  
au niveau du feu arrière  
gauche, la fiche de l'éclairage  
de la plaque d'immatriculation  
doit également être insérée  
dans le passe-fil.



Le fil restant de l'éclairage de la  
plaque d'immatriculation peut  
être stocké dans le tube  
inférieur.



Remplacer l'éclairage



Fixez tout le câblage avec les serre-câbles fournis à l'arrière du conduit horizontal inférieur.



Fixez la fiche à 13 broches aux fiches des lampes. Le rouge est à droite, le bleu est à gauche.



Poussez les capuchons de protection dans les trous inutilisés.



Placez les capuchons noirs sur les lampes.

